



FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ATR806 PRO ROBO TR800



ATR806



alkalická baterie 1,5 V

NASTAVENÍ ČASŮ ČISTÍCÍCH CYKLŮ



Jedním stisknutím tlačítka přejděte do programovacího režimu	
Vyberte dny (nebo celý týden) pro aktivaci čisticího cyklu pohybem pravého nebo levého tlačítka	
Potvrďte výběr dne centrálním tlačítkem	
Stisknutím tlačítek nahoru a dolů vyberte čas čisticího cyklu	
Pohybujte se pravým nebo levým tlačítkem v minutách	
Pohybujte tlačítky nahoru a dolů a nastavte minuty	
Potvrďte výběr dne centrálním tlačítkem	
Uložte programování čisticích cyklů a ukončete stisknutím tlačítka	
Po nastavení alespoň jedné doby čištění se na displeji zobrazí ikona	

NASTAVENÍ ČASU



Jedním stisknutím tlačítka přejděte do programovacího režimu	
Po nastavení alespoň jedné doby čištění se na displeji zobrazí ikona	
Potvrďte výběr dne centrálním tlačítkem	
Nastavte hodiny pomocí tlačítek nahoru a dolů	
Pohybujte se pravým nebo levým tlačítkem v minutách	
Pohybujte tlačítky nahoru a dolů a nastavte minuty	
Potvrďte výběr dne centrálním tlačítkem	

SMAZÁNÍ ČISTÍCÍCH CYKLŮ

Jedním stisknutím tlačítka přejděte do programovacího režimu	
Pohybem pravého nebo levého tlačítka vyberte den, který chcete odebrat	
Smažte vybraný den podržením tlačítka na několik sekund	
Stisknutím tlačítka opustíte režim časování čištění	